



Caja de Herramientas

Para alimentación manual o automática de BVZ-3.

Tubos para alimentador de pernos - 1 por diametro
espaciadores

cabezales

pin stop

pin 2mm

llave de vaso de 17mm

herramienta de montaje