



**PBZ**

Unidad de alimentación neumática.

Alimentación de pernos manual.

El transporte de los pernos lo lleva a cabo una unidad de control CNC.